



Materials Mag!c

日立金属

多量出湯対応

## コージェネレーションシステム用 貯湯タンクユニット

給水給湯配管サイズ 50A・80A  
4種類のタンク容量 最大450リッター  
ポンプ内蔵のタンクユニット

- 住宅・建築物高効率エネルギーシステム  
導入促進事業費補助金対象機器
- 日本水道協会品質認証センター認証登録品



# ホットウォーターメーカー タンクユニットシリーズ

HOT WATER MAKER

HITACHI















## 安全に関するご注意

### ●お取り扱い上の注意

- 本製品は別に設けた熱源機器（ガスエンジン等）から温水を利用してお湯を貯湯する機器です。コージェネレーションの用途に限り貯湯タンクは0.49MPa、循環配管は0.30MPa以下の水圧に使用できます。蒸気ボイラーとは組み合わせることはできません。
- タンクユニットのタンク内部には熱交換器が入っています。タンクユニットを横倒しにすると熱交換器が変形しますので横倒しでの搬入はしないでください。
- 設置工事は専門業者にご依頼ください。工事不備の場合事故発生の可能性があります。
- 熱源機器（ガスエンジン等）との接続工事には耐圧検査による漏れがない事をご確認ください。
- 排水配管は下勾配配管とし、間接排水を行ってください。また、排水配管には絶対にバルブを取り付けしないでください。
- 長く安心してご使用いただくためには、定期的な循環水補充等のメンテナンスが必要です。
- 熱源側には必ず安全弁を取り付けてください。なお、貯湯タンク単体にてご使用の場合は、給湯システムにも必ず安全弁を取り付けてください。
- 貯湯タンク単体は、屋内用です。
- お取り扱いの前に必ず「取扱説明書」と「設置工事説明書」を読んで、安全の情報や注意事項、操作、取扱方法などの指示に従い、正しくご使用ください。
- 地下水、温泉水等の水を使用しますと配管が腐食を起しますので使用しないでください。

### ●安全上の注意

- 配管の接続口、タンクユニット内部の配管等金属が露出しているところに触れると火傷の危険性があります。
- タンク内のお湯はそのままでは飲料に使用できません。飲用や調理に用いる場合は一度沸騰させてください。
- タンクの水を長期間使用しないで滞留させると、衛生的に問題が発生します。長期間使用しない場合はタンクの水を排水してください。
- 電気制御盤には接地工事を行ってください。
- 引火性ガスの取扱場所や腐食性ガスの発生場所には火災の原因になる可能性があるので設置しないでください。
- ウォーターハンマ等による圧力変動はタンク自体の破損の原因となりますので、安定した条件でご使用ください。
- 電気配線は必ず接続してください。異常発生時に発見できなくなります。

【JETIA 日本エキスパンションタンク工業会員】



日立金属株式会社

<http://www.hitachi-metals.co.jp>

- 本社 ● 〒105-8614 東京都港区芝浦一丁目2番1号（シーバンスN館）  
配管機器カンパニー 継手営業統括部首都圏営業部  
☎ (03) 5765-4279 FAX (03) 5765-8313
- 北日本支店 ● 〒980-0021 仙台市青葉区中央二丁目10番30号（仙台明芳ビル）  
☎ (022) 267-0216 FAX (022) 266-7891
- 北海道営業所 ● 〒060-0003 札幌市中央区北三条西四丁目1番地（日本生命札幌ビル）  
☎ (011) 221-1786（代表） FAX (011) 222-4273
- 新潟営業所 ● 〒950-0087 新潟市中央区東大通一丁目2番23号（北陸ビル）  
☎ (025) 241-5421 FAX (025) 243-2558
- 中部東海支店 ● 〒511-0923 桑名市桑部1220番地  
☎ (0594) 22-8393 FAX (0594) 27-3452
- 桑名オフィス ● 〒511-0923 桑名市桑部1220番地  
☎ (0594) 22-8393 FAX (0594) 27-3452
- 北陸営業所 ● 〒939-8213 富山市黒瀬北町二丁目13番1号（イムズビル）  
☎ (076) 420-2881（代表） FAX (076) 491-5201
- 静岡営業所 ● 〒422-8067 静岡市駿河区南町18番1号（サウスポット静岡）  
☎ (054) 202-1580（代表） FAX (054) 202-1588
- 関西支店 ● 〒541-0041 大阪市中央区北浜三丁目5番29号（日生淀屋橋ビル）  
☎ (06) 6203-9704 FAX (06) 6202-0730
- 中国支店 ● 〒730-0013 広島市中区八丁堀16番11号（日本生命広島第二ビル）  
☎ (082) 221-4486（代表） FAX (082) 221-4499
- 九州支店 ● 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東一丁目9番11号（大成博多駅東ビル）  
☎ (092) 432-8603 FAX (092) 451-8620

- 本カタログの掲載内容は、2010年6月現在のものです。
- 本カタログに掲載の商品は仕様、外観などを予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載してある商品の色は、印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。
- 本カタログの掲載内容は、すべて当社に著作権の存するものです。無断の複製は固くお断りします。
- ご不明な点は、お近くの左記支店・営業所にお問い合わせください。
- 誤った使用方法、取扱上の不注意や風水害、地震、雷などの天災および火災、公害（特殊環境）、塩害などの不可抗力、その他当社責任と認められない損害には、当社は一切責任を負いません。

### 取扱店

本カタログ記載の住所、連絡先は2010年6月現在のものです。  
変更になる場合もありますので、電話やファクシミリがつかない場合は、  
お手数ですが下記までご連絡をお願いいたします。  
日立金属株式会社 コミュニケーション室 Tel. (03) 5765-4076 ☎ 0800-500-5055  
Fax. (03) 5765-8312  
E-mail : hmcc@hitachi-metals.co.jp

